



FÖRKLARINGAR

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1 | ACKUMULATORTANK | 19 | RESERV |
| 2 | SOLFÅNGARE | 20 | VVC PUMP |
| 3 | PANNA | | |
| 4 | ELPATRON | | |
| 5 | SOLLADDPAKET | | |
| 6 | TRYCKEXPANSIONSKÄRL | | |
| 7 | RADIATOR | | |
| 8 | PUMP RADIATOR | | |
| 9 | BIVALENTSHUNT | | |
| 10 | MAGNETVENTIL, STYRS AV NEDRE TANGIVARE | | |
| 11 | BLANDNINGSVENTIL 30-60. REK. INST. 55°C | | |
| 12 | BLANDNINGSVENTIL 30-70, REK. INST. 65°C | | |
| 13 | VENTILRÖR MED SÄKERHETSVENTIL | | |
| 14 | PÅFYLLNINGSVENTIL | | |
| 15 | LADDPUMP, LÅGT FLÖDE | | |
| 16 | ENKELTHERMOSTAT FÖR BRÄNNARE, START VID 45°C | | |
| 17 | PANNTHERMOSTAT FÖR BRÄNNARE, STOPP VID CA. 75°C | | |
| 18 | ENKELTHERMOSTAT STYR LADDPUMP, START VID 65°C | | |

- | | |
|--|------------|
|  | SOLENERGI |
|  | KALLVATTEN |
|  | VARMVATTEN |
|  | VÄRME |